

Heizungssteuerung für Freizeiten im OG

Im CVJM Heim sind die Heizkörper mit geregelten Heizkörperthermostaten ausgestattet.

Diese stehen auf Nachtabsenkung mit 15°C.

Wenn Sie als Freizeit ankommen und die Thermostate nicht auf 20°C stehen, wurde der Freizeitmodus noch nicht aktiviert.

Sollte das der Fall sein, gehen Sie bitte in die Küche. Am Regal mit dem Abfallbehälter befindet sich an der rechten Seitenwand ein Taster.



Drücken Sie die linken Obere Taste, dann wird der Freizeitmodus aktiviert. Die Thermostate sollten innerhalb von 5min 20°C anzeigen.

In den Zimmern ist dann ebenfalls die Temperatur auf 20° eingestellt. Sollte Ihnen dies zu warm sein, drehen sie einfach auf die gewünschte Temperatur.

Den Drehknopf nicht drücken, nur drehen !!!

Wenn in großen Räumen mehrere Heizkörper sind, sind diese verbunden und nur ein Thermostat im Raum muss umgestellt werden. Die anderen Thermostate im Raum stellen sich automatisch nach. Der Thermostat blinkt einige mal und dann sollten danach dieselbe Anzeige haben.



Am Ende Ihres Aufenthaltes im CVJM Heim als Freizeitgruppe bitte am Taster in der Küche den Freizeitbetrieb ausschalten. Dazu drücken Sie die rechte obere Taste.
Die Thermostate sollten innerhalb von 5min 15°C anzeigen.

